

SK

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE

Polohovateľná válčanda Sodak

- a/ Rozbalit výrobok (v kontajneri sú zabalené nohy a montážné kovanie).
 b/ Priskrutkovať nohy D ku korpusu C : Podľa Obr.1 vyklopiť podhlavie A a matrac B .Nohy D podložiť pod každý roh korpusu C , pod vyvrstané diery. Do kontajnera C na dieru v kúte položiť podložku 2. a zasunut' skrutku 1 do diery, aby zapadla na kovový závit v nohe D, zaskrutkovať do nohy. (podložku je nutné použiť !) Obr. 2.

Podhlavie A možno nastaviť postupným dvíhaním do troch polôh. Vrátenie do vodorovnej polohy uvedieme tak, že podhlavie v tretej najvyššej polohe ešte viac nadvihneme a sklopíme dole. Ak podhlavie nejede dole, nadvihnite ho v najvyššej polohe ešte viac. Rošt pre nohy B možno polohovať do zvýšenej polohy pomocou sklopnej nohy E. (Obr. 1)

Prístup k úložnému priestoru je po nadvihnutí roštu pre nohy B do úplne hornej polohy (podhlavie A musí byť sklopené dole).

1. NESADAJTE a neskáčte na nadvihnuté podhlavie !


- 2. Pri polohovaní podhlavia musia obidve časti kovania ZACVAKNÚŤ! Dosiahnete to dvíhaním polohovacej časti A, kedy sú dvíhané rovnomerne obidva kraje podhlavia.**
V prípade ak sa Vám sprieči - zacvakne len jedná strana - v žiadnom prípade smerom nadol netlačte !!! Tahaním smerom nahor polohovanie uvoľnite a potiahnutím až na horný doraz sa podhlavie uvoľní pre klesanie smerom dolu do dolnej polohy. Potom môžete znova polohovať podhlavie do požadovanej polohy. Zmenu polohy podhlavia dosiahnete vždy len dvíhaním smerom hore, nie dole. Pri použíti väčšej sily smerom dole môže dôjsť k poškodeniu polohovacieho kovania, k zlomeniu plastu alebo aj ohnutiu kovania, na čo sa nevzťahuje záručná bezplatná oprava, jedná sa o poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.

Upozornenie :

Úložný priestor je určený len pre lôžkoviny. Nekladte tam ďalšie predmety !

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvolnenia pevne dotiahnite. Výrobok netahajte po podlahe, ale prekladajte.

Raz za pol roka premažte kovanie a rovnako aj konce pružín osadené v dierkach kovania, čím zabránite prípadnému vrzganiu kovania!!!



Obsah balenia :

BALENIE 1:


3. Noha
5. Korpus váľandy

4 ks
1 ks

BALENIE 2:

1. Skrutka zápus.M6/45
2. Podložka okenná
4. Pružiny

4 ks
4 ks
2 ks



Kontakt :

FINES a.s.

Dolné Rudiny 1
010 91 ŽILINA

tel/fax.: 041/ 7071 312
tel.: 041/7071 311, 7071 323
7071 327

Polohovateľná válčanda Sodak

NIE!

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANÍ

- a/ Rozbalit výrobok (v kontajneru jsou zabalené nohy a montážní kování).
 b/ Přišroubovat nohy D ke skeletu C : Podle Obr.1 vyklopiť podhlaví A a matrac B .Nohy D podložit pod každý roh skeletu C , pod vyvrstané díry. Do kontajnera C na díru v rohu položit podložku 2. a zasunut' skrutku 1 do díry, aby zapadla na kovový závit v noze D, zašroubovat do nohy. (podložku je nutné použiť !) Obr. 2.

Podhlaví A možno nastavit postupným zvedáním do tří poloh. Navracení do vodorovné polohy uvedeme tak, že podhlaví v třetí nejvyšší poloze více nadzvedneme a sklopíme dole. Jestli podhlaví nejede dole, v nejvyšší poloze jej nadzvedneme více.

Rošt na nohy B možno polohovať do zvýšené polohy pomocí sklopní nohy E. (Obr. 1)

Prístup k úložnému prostoru je po nadzvednutí roštu pro nohy B do horní polohy (podhlaví A musí byt sklopeno dolu !).

1. NESADAJTE a neskáčte na nadvihnuté podhlavie !

- 2. Pri polohovaní podhlavia musia obidve časti kovania ZACVAKNÚŤ! Dosiahnete to dvíhaním polohovacej časti A, kedy sú dvíhané rovnomerne obidva kraje podhlavia.**


V prípade ak sa Vám sprieči - zacvakne len jedná strana - v žiadnom prípade smerom nadol netlačte !!! Tahaním smerom nahor polohovanie uvoľnite a potiahnutím až na horný doraz sa podhlavie uvoľní pre klesanie smerom dolu do dolnej polohy. Potom môžete znova polohovať podhlavie do požadovanej polohy. Zmenu polohy podhlavia dosiahnete vždy len dvíhaním smerom hore, nie dole. Pri použíti väčšej sily smerom dole môže dôjsť k poškodeniu polohovacieho kovania, k zlomeniu plastu alebo aj ohnutiu kovania, na čo sa nevzťahuje záručná bezplatná oprava, jedná sa o poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.

Upozornění :

Úložný prostor je určený jen pro postelní prádlo a ne pro težké předměty !

Během používání po půlroku a potom raz do roka zkонтrolujte skrutky a v případe ich uvolnění pevně dotáhněte. Výrobek netahajte po podlaze, ale překládejte.

Raz za půl roka promažte kování a taky konce pružin osazených v dírkách kování, čím zabráníte prípadnému vrzganiu postele!!!



Obsah balenia :

BALENIE 1:


3. Noha
5. Korpus váľandy

4 ks
1 ks

BALENIE 2:

1. Šíř zápus.M6/45
2. Podložka okenná
4. Pružiny

4 ks
4 ks
2 ks



Kontakt :

FINES a.s.

Dolné Rudiny 1
010 91 ŽILINA

tel/fax.: 041/ 7071 312
tel.: 041/7071 311, 7071 323
7071 327