









METZ



Montážny návod




 <i>D</i>	 <i>E</i>	 <i>F</i>	 <i>G</i>	 <i>H</i>	 <i>KL</i>
24	24	8	6	24	2
 <i>J</i>	 <i>L</i>				
8	1				

Vážený klient, ak počas montáže, zistíte, že niektoré časti sú poškodené alebo chýbajú, poznačte si číslo tejto časti a napíšte ho do reklamácie. Ďakujeme.

ZÁSADY ČISTENIA A ÚDRŽBY:
Nábytok čistíme vlhčenou handričkou bez pridania chemických látok.



1



2

